

Dialock Terminals V7 - Statusmeldungen

Rote LED	Grüne/Blaue LED	Status	Bemerkung
abwechselndes Blinken (+ 3x piepsen)		Batterie leer	1. Stufe der Batteriewarnung
blinken 3x gleichzeitig		Terminal blockiert	Terminal daueroffen oder dauergeschlossen
blinken 8x abwechselnd		Uhr nicht gestellt	Nur für LockerLock ISO
blinkt	aus	Terminal blockiert	Personnel Key hat keine zeitliche Berechtigung
ein	blinkt 3x	"Bitte nicht stören" ist aktiv	
ein	ein	Cash Buchung	Cash Buchung ist aktiv
ein	blinkt 2x	Cash Fehler	Nicht genügend Guthaben auf Key
ein geht 2x aus	ein	Cash Fehler	Cashwert passt nicht zum System
abwechselndes Blinken (+ 6x piepsen)		Terminal blockiert	2. Stufe der Batteriewarnung; Terminal ist nun blockiert
abwechselndes Blinken (für ca. 5s)			Erwartet nächsten Key beim 4-Augen-Prinzip
ein (geht kurz aus)	aus	Terminal blockiert	Zeitblockade
blinkt 3x	aus	Terminal Fehler	Speicher voll
blinkt 4x	aus	Terminal Fehler	Fehler in Transponderschnittstelle (Kein Transpondersystem detektiert)
blinkt 5x	aus	Terminal Fehler	Falsche Transponderschnittstelle
blinkt (0,5 Hz)	ein	Terminal Fehler	Lesemodul Wandterminal - EEPROM Fehler
abwechselndes Blinken (grüne LED blinkt kurz)		Terminal Fehler	Steuerung Wandterminal - keine Kommunikation mit Lesemodul oder Lesemodul falsch adressiert
blinken mehrfach gleichzeitig		Terminal Fehler	LEGIC System: Taufe erforderlich
beide an (0,3s) rot an (0,3s) beide aus (0,3s)		Terminal Fehler	Lesemodul Wandterminal - Taufe erforderlich
blinken gleichzeitig schnell		Terminal beschäftigt	Total Reset
blinken 10x abwechseln und piepst schnell		Terminal Fehler	Internes EEPROM kann nicht geschrieben werden (evtl. komplett leere Batterien)
blinken 4x		Terminal Fehler	DFT V2: Fehler in Echtzeituhr
ein (+ 5x piepsen)	aus	Terminal Fehler	DT / DTSH V2: Kupplungsfehler, Terminal kuppelt nicht ein
aus	ein (+ 5x piepsen)	Terminal Fehler	DT / DTSH V2: Kupplungsfehler, Terminal kuppelt nicht aus
blinken gleichzeitig und piepsen 4x schnell			DT Lite: keine Lizenz für Dialock Betriebsart