

Funktion „Freie Schrankwahl“:

Jeder Benutzerschlüssel kann einen offenen Schrank schließen. Dabei wird die Unikatsnummer des Benutzerschlüssels in das LL 100 eingelesen und gleichzeitig wird die Schranknummer auf den Benutzerschlüssel geschrieben. Anschließend kann nur dieser zugeordnete Benutzerschlüssel diesen Schrank wieder öffnen. Durch das Öffnen des Schranks werden der Benutzerschlüssel im LL 100 und die Schranknummer auf dem Benutzerschlüssel wieder gelöscht.

Ein Benutzerschlüssel mit gespeicherter Schranknummer kann keine weiteren Schränke verschließen. Dadurch wird eine absichtliche oder unabsichtliche Mehrfachbelegung, gerade in öffentlichen Anlagen, zuverlässig vermieden.

Die Funktion „freie Schrankwahl“ fordert zwingend den Einsatz des Info-Terminal-Sets ST 100, um gegebenenfalls Schranknummern auf den Benutzerschlüsseln wieder löschen zu können.

Ist in der Dialock-Anlage eine Kodierstation ES 100 installiert, kann diese für das Löschen der Benutzerschlüssels verwendet werden.

Einrichten der Funktion „Freie Schrankwahl“:

Um diese Funktion des LockerLock LL 100 nutzen zu können, ist es erforderlich, die Betriebsart SA und Wellness mit dem Konfigurations-Key #59 einzustellen und den Eintrag der Schranknummern in die LL 100 mit dem Datentransfergerät MDU 100 vorzunehmen.

Function „Free choice of locker“:

Each user key can close an open locker. During the locking process the unique key number is stored in the LL 100, and the locker number is written to the key. Subsequently only this assigned key can open the locker again. Upon the opening of the locker the key number stored in the LL 100 and the locker number stored on the key are erased.

A user key with a locker number on it can not be used to close other lockers. Thus the intended or unintended multiple occupancy of lockers –particularly in public installations- is reliably prevented.

The function “Free choice of locker” requires the installation of the Info Terminal ST 100 in order to be able to erase locker numbers from keys if necessary. In case there is a DIALOCK encoding station ES 100 installed on site this device can also be used to clear a key.

Configuring the LL 100 for „Free choice of locker“:

In order to use this function with an LL 100 it is necessary to set the SA and Wellness Mode with the configuration key #59, and to assign the locker numbers to the LL 100s with the DIALOCK MDU 100.

Fonction “Libre choix de casier”:

Chaque clef utilisateur peut fermer un casier. Pendant le processus de fermeture l'unique numéro de clef est mémorisé dans la LL 100 ; le numéro de la serrure est mémorisé dans la clef. Par la suite, seule la clef assignée peut à nouveau ouvrir le casier.

Le numéro de clef est mémorisé dans la LL 100 jusqu'à l'ouverture du casier, puis le numéro de casier mémorisé sur la clef est effacé

Une clef utilisateur avec un numéro de casier ne peut pas être utilisée pour fermer un autre casier. Ainsi l'occupation volontaire ou involontaire de plusieurs casiers – en particulier dans les installations publiques – est évitée.

La fonction “libre choix de casier” requiert l’installation du Terminal d’Info ST 100 afin de pouvoir effacer les numéros de casiers des clefs si nécessaire. Dans le cas où une station de programmation ES 100 est installée sur le site, celle-ci peut être utilisée pour effacer une(des) clefs.

Configuration de la LL 100 pour le « Libre choix de casier » :

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de programmer la LL 100 en mode SA et Wellness avec le transpondeur de configuration #59, et d'assigner les numéros de casiers aux LL 100 avec le MDU 100.

Funzione “ Libera scelta dell’ armadietto “

Ogni chiave utente può chiudere un armadietto aperto. Durante il processo di chiusura il numero univoco della chiave viene memorizzato nel LL 100, e il numero dell’armadietto è scritto nella chiave. Successivamente solo questo chiave assegnata può aprire di nuovo l’armadio.

In apertura dell’ armadietto il numero della chiave memorizzato nel LL 100 e il numero dell’armadietto memorizzato nella chiave vengono cancellati.

Una chiave utente con un numero dell’armadietto memorizzato non può essere utilizzato per chiudere altri armadietti.

Così la occupazione multipla di armadietti in modo volontario o involontario viene realmente prevenuta, cosa importante in installazioni pubbliche.

La funzione di "Libera scelta del armadietto" richiede l'installazione del Terminal Info ST 100, in modo da poter cancellare i numeri degli armadietto dalle chiavi se necessario. Nel caso vi sia una stazione di codifica Dialock ES 100 installata in questo impianto anche questo dispositivo può essere utilizzato per cancellare una chiave.

Configurazione del LL 100 per la “ Libera scelta dell’ armadietto “

Per poter utilizzare questa funzione con un LL 100, è necessario impostare la modalità di SA e Wellness con la chiave di configurazione # 59, e assegnare il numero di armadietto agli LL 100 con il Dialock MDU 100.

Función “Selección libre de casillero”:

Cada usuario puede cerrar solo un casillero. Durante el proceso de cierre, el numero unico de la llave es memorizado en el LL 100. De igual forma, el numero de la cerradura es memorizado en la llave. Una vez el casillero ha sido cerrado, solo la llave asignada podrá abrirlo de nuevo.

El numero de la llave es memorizado en el LL 100 hasta la proxima abertura. Durante la abertura, el numero de la cerradura será borrado de la llave.

Una llave de usuario que ha sido usada para memoizar una cerradura, no puede ser utilizada para cerrar otro casillero. De tal forma, la ocupación voluntaria o involuntaria de mas de un casillero –en particular en instalaciones publicas- no es posible.

La funcion “seleccion libre de casillero” requiere la installacion de el Terminal de infomación ST 100 con el fin de poder borrar los numeros de las cerraduras memorizadas en las llaves en caso necesario. Si una estación de programacion ES 100 esta installada en el sitio, ella puede ser utilizada para borrar la informacion de las llaves.

Configuración de la LL 100 pour le « Selección libre de casillero » :

Para utilizar esta funcion, es necesario programar el LL 100 en modo SA y Wellness con el transponder de configuracion numero 59, y de asignar los numeros de casilleros A los LL100 con la MDU 100.