

## Fehlercodes der Dialock Terminals

Alle Dialock Terminals ab ca. Baujahr 2008 sind in der Lage einen Fehlercode bei verweigertem Key auszugeben. Anhand dieses Fehlercodes lässt sich relativ leicht ableiten, aus welchem Grund ein Key verweigert wird.

Der Fehlercode wird ausgegeben, wenn ein verweigerter Key länger vor dem Lesefeld belassen wird. Der Code wird in Form von Piepstönen/Blinksignalen ausgegeben; zur besseren Erkennbarkeit ist immer nach 5 Piepstönen/Blinksignalen eine kurze Pause eingefügt.

Blinksignale werden nur beim WT100 ausgegeben; die Signalisierung erfolgt durch die rote LED.

Code	Beschreibung
1	Crypt Error (z.B. falscher Projektcode)
2	Gastkey: Falsche Raumnummer
3	Gastkey: Falsche Generation
4	Key zeitlich abgelaufen
5	Personalkey: Für Zeitzone nicht berechtigt (WT100 meldet stattdessen Fehlercode 7)
6	Key durch Makro abgewiesen
7	Personalkey: Kein Individual- oder Gruppenrecht (WT100: Dieser Code <u>kann</u> auch bei falscher Zeit oder Generation gemeldet werden)
8	Gastkey: Keine Berechtigung bei Multiguest- oder Selectedguest- Konfiguration des Terminals.
9	Lesefehler, Transponder konnte nicht vollständig gelesen werden
10	Personalkey: Falsche Generation (WT100 meldet stattdessen Fehlercode 7)
11	Gastkey: Key abgelaufen oder gar nicht berechtigt Hotel/Stand Alone: Key nicht berechtigt weil „Bitte nicht stören“ aktiv
12	Key verweigert während Zeitzone ohne Keyberechtigung
13	Terminal ist blockiert (daueroffen / dauergeschlossen)
14	Fehler bei Stand-Alone-System
15	Fehlende Lizenz für Dialock System Modus (nur bei DT300)
16	Gastkey: Ungültige Zeit (nur bei Extended Guest Key Features)